


弊社製品をお買い求め頂き誠に有難うございます。取付けの前に必ずこの説明書をご覧ください。


ナンバーランプ



①リアドア内張りの取外し

スイッチをOFFにしてランプが消えていることを確認して下さい。リアドアの内張りを剥がして下さい。


[注意]力を入れすぎて、内張りを割らないようご注意ください。



②電球の取り外し


内張りを外すとナンバーランプのソケットが見えますので、反時計回りにソケットを回して外して下さい。純正電球を外して下さい。

[注意]点灯直後の電球は表面が高温になっていますので、表面が冷めた事を確認し、作業を行って下さい。



③LEDの取付け

純正電球を取外した逆の要領で、LEDがナンバーの方を向くように取付けます。この時点で必ず、点灯確認を行って下さい。点灯しない場合は、電極部を調整して下さい。点灯が確認できましたらソケットを取付けて下さい。反対側も同様に行って下さい。



④最終チェック

LEDがナンバーを照らしていることを確認できましたらリアハッチの内張りを元通り取付けて下さい。

純正部品の脱着についてご不明な点は、カーショップ・ディーラーへお問い合わせ下さい。