


GARAX ALPHARD LED SERIES

取付説明書


弊社製品をお買い求め頂き誠に有難うございます。取り付けの前に必ずこの説明書をご覧ください。

フロントマップランプ




①純正マップランプカバーの取外し
ランプが消えていることを確認し、ランプカバーの切り込みにマイナスドライバー等の細い工具で、軟らかい布を当て、取り外します。

[注意]力の入れすぎでカバーを割らないようご注意ください。




②電球の取り外し
軽く押しながら、電球を回して取り外します。

[注意]点灯直後の電球は表面が高熱になっていますので、温度が冷めた事を確認し、作業を行ってください。




③LEDの取り付け
純正電球を取り外した、逆の要領で軽く押しながら、LEDの電極部を回して取り付けます。
LED本体の裏側の両面テープを剥がし、貼り付けます。




④最終チェック
LEDが固定できましたら、LEDの向きや、両面テープの接着の具合を確認し、点灯チェックを行ってください。(点灯しない場合は、再度、金具部の取り付け具合を確認してください。)点灯が確認できたら、カバーを装着し完成です。

リアルームランプ




①リアルームランプカバーの取外し
ランプが消えていることを確認し、ランプカバーの切り込みにマイナスドライバー等の細い工具で、軟らかい布を当て、取り外します。


[注意]力の入れすぎでカバーを割らないようご注意ください。



②電球と傘の取り外し
光を拡散する傘を取り外し、電球を取り外します。
傘はLEDを取り付ける際には使用しません。
[注意]点灯直後の電球は表面が高熱になっていますので、温度が冷めた事を確認し、作業を行ってください。




③LEDの取り付け
純正電球を取り外した、逆の要領でLEDを取り付けます。
LED本体の裏側の両面テープを剥がし、貼り付けます。



④最終チェック
LEDの向きや、両面テープの接着の具合を確認し、点灯チェックを行ってください。点灯が確認できたら、カバーを装着し完成です。


[注意]この商品には+極と-極の極性が決まっており、点灯チェックで、点灯しない場合、電極部を反対に取り付けてみてください。

ラゲッジランプ




①純正ラゲッジランプカバーの取外し
ランプが消えていることを確認し、ランプカバーの切り込みにマイナスドライバー等の細い工具で、軟らかい布を当て、取り外します。

[注意]力の入れすぎでカバーを割らないようご注意ください。




②電球の取り外し
純正の電球は金具に挟み込むように取り付けられています。金具を軽く押しながら、電球を取り外します。

[注意]点灯直後の電球は表面が高熱になっていますので、温度が冷めた事を




③LEDの取り付け
純正電球を取り外した、逆の要領でLEDを取り付けます。
LED本体の裏側の両面テープを剥がし、貼り付けます。




④最終チェック
LEDの向きや、両面テープの接着の具合を確認し、点灯チェックを行ってください。点灯が確認できたら、カバーを装着し完成です。

[注意]この商品には+極と-極の極性が決まっており、点灯チェックで、点灯しない場合、電極部を反対に取り付けてみてください。


ナンバーランプ




①リアハッチ内張りの取外し
矢印(4箇所)の内張りを固定するビスを取り外します。内張り剥がし等で、内張りを取り外します。
[注意]力の入れすぎで、内張りを割らないようご注意ください。



②ナンバーランプソケットの取り外し
内張りを剥がすとナンバーランプのソケットが見えてきますので、電球を取り外します。
[注意]点灯直後の電球は表面が高熱になっていますので、温度が冷めた事を



③LEDの取り付け
ソケットから、純正電球を取り外し、LEDを取り付けます。ここで必ず点灯確認を行ってください。点灯が確認できたら、ソケットをナンバーランプ本体に取り付けます。



④最終チェック
LEDの向き等を確認し、もう一方も同様の取り付け方で行ってください。

[注意]この商品には+極と-極の極性が決まっており、点灯チェックで、点灯しない場合、電極部を反対に取り付けてみてください。

純正部品の脱着についてご不明な点はカーショップ、ディーラー様へお問い合わせ下さい。