


GARAX LED SERIES

取付説明書

適合車種 ZRR70G ZRR75G

弊社製品をお買い求め頂き誠に有難うございます。取り付けの前に必ずこの説明書をご覧下さい。


フロントルームランプ



①純正ランプカバーの取外し

ランプが消えていることを確認し、ランプカバーの切り込みにマイナスドライバー等の細い工具で、軟らかい布を当て、取り外します。


[注意] 力の入れすぎでカバーを割らないようご注意下さい。



②電球の取り外し

電球を取り外します。

[注意] 点灯直後の電球は表面が高熱になっていますので、温度が冷めた事を確認し、作業を行ってください。




③LEDの取り付け

純正電球を取り外した、逆の要領で取り付けます。

この時点で必ず、点灯チェックを行ってください。点灯しない場合は、電極部を差込を反対側に変えて取り付けを行ってください。


LED本体の裏側の両面テープを剥がし、貼り付けます。



④最終チェック

LEDが固定できましたら、LEDの向きや、両面テープの接着の具合を確認し、点灯チェックを行ってください。(点灯しない場合は、再度、金具部の取り付け具合を確認してください。) 確認できましたらカバーを装着し完成です。


リアルームランプ



①純正ランプカバーの取外し

ランプが消えていることを確認し、ランプカバーの切り込みにマイナスドライバー等の細い工具で、軟らかい布を当て、取り外します。

[注意] 力の入れすぎでカバーを割らないようご注意下さい。




②電球の取り外し

電球を取り外します。

センター、リア共通ルームは両端に付いているカバーを、LOCKと書いてある部分にマイナスドライバー等の工具を差し込み取り外します。


[注意] 点灯直後の電球は表面が高熱になっていますので、温度が冷めた事を確認し、作業を行ってください。



③LEDの取り付け

純正電球を取り外した、逆の要領で取り付けます。

この時点で必ず、点灯チェックを行ってください。点灯しない場合は、電極部の差込を反対側に変えて取り付けを行ってください。LED本体の裏側の両面テープを剥がし、貼り付けます。



④最終チェック

LEDが固定できましたら、LEDの向きや、両面テープの接着の具合を確認し、点灯チェックを行ってください。(点灯しない場合は、再度、金具部の取り付け具合を確認してください。) 確認できましたら、カバーを装着し完成です。


ラゲージランプ



①純正ランプカバーの取外し

ランプが消えていることを確認し、ランプカバーの切り込みにマイナスドライバー等の細い工具で、軟らかい布を当て、取り外します。

[注意] 力の入れすぎでカバーを割らないようご注意下さい。




②電球の取り外し

カバーは丸印の4箇所がツメで留まっていますので、取り外します。

電球を取り外します。


[注意] 点灯直後の電球は表面が高熱になっていますので、温度が冷めた事を確認し、作業を行ってください。



③LEDの取り付け

純正電球を取り外した、逆の要領で取り付けます。


この時点で必ず、点灯チェックを行ってください。点灯しない場合は、電極部の差込を反対側に変えて取り付けを行ってください。LED本体の両面テープを剥がし、レンズへ貼り付けます。



④最終チェック

LEDが固定できましたら、LEDの向きや、両面テープの接着の具合を確認し、点灯チェックを行ってください。(点灯しない場合は、再度、金具部の取り付け具合を確認してください。) 確認できましたら、カバーを装着し完成です。


リアナンバーランプ



①リアハッチ内張りの取外し

リアハッチ下部にあるピンと取っ手を取り外し、リアハッチの内張りを外します。


[注意] 力の入れすぎで、内張りを割らないようご注意下さい。



②ナンバーランプソケットの取り外し


内張りを剥がすとナンバーランプのソケットが見えてきますので、ソケットを取り外します。

[注意] 点灯直後の電球は表面が高熱になっていますので、温度が冷めた事を確認し、作業を行ってください。



③LEDの取り付け

ソケットから、純正電球を取り外し、LEDを取り付けます。ここで必ず点灯確認を行ってください。点灯が確認できましたら、ソケットをナンバーランプ本体に取り付けます。



④最終チェック

LEDの向きを確認し、もう一方も同様の取り付け方で行ってください。2ヶ所とも点灯の確認が出来ましたら車内の内張りを上部パーツから順に取り付け完成です。

純正部品の脱着についてご不明な点は、カーショップ・ディーラーへお問い合わせ下さい。