










GARAX LED SERIES

取付説明書
適合車種

 2013.12~
 200系ハイエース/レジアスエース
 GLグレード専用

△注意

- ※ 作業前に必ずバッテリーのマイナス端子を外してください。
- ※ 本取付要領書の内容を守らなかった為の不具合・損害等につきましては弊社は一切の責任を負いかねますのでご了承下さい。
- ※ 本製品を改造しての取り付けはしないで下さい。又指定車種以外への取り付けはしないで下さい。
- ※ 作業は必ず、パーキングブレーキをかけて、エンジンを停止し完全に冷めてから、車輻が確実に固定されている事を確認して行なって下さい。
- ※ 作業は必要に応じて、作業手袋・作業衣服等を着用の上、注意して作業を行なって下さい。
- ※ 工具等をご使用の際は特に充分取扱いに注意して作業を行なって下さい。
- ※ 作業における全てのケガ・故障・破損等につきましては弊社は一切の責任を負いかねます。
- ※ 純正電球の取り外し・取り付け等のご不明点は本車輻販売ディーラーにお問い合わせ下さい。
- ※ 幼童の手の届く所に置かないでください。飲み込んだり、ケガの原因となる事があります。
- ※ 本製品・及び付属品の仕様は改良の為に予告なく変更する場合がございます。

フロントマップランプ			
 <p>①純正ランプカバーの取り外し スイッチをOFFにしてランプが消えていることを確認して下さい。○印部の隙間に内張り刺し等を入れてランプカバーを取り外して下さい。 [注意]力の入れすぎでカバーやツメを割らないようご注意ください。</p>	 <p>②電球の取り外し 軽く押しながら、電球を回して取り外して下さい。 [注意]点灯直後の電球は表面が高温になっていますので、表面が冷めた事を確認し、作業を行って下さい。</p>	 <p>③LEDの取り付け 純正電球を取り外した、逆の要領で軽く押ししながら、電球を回して取り付けて下さい。LED本体の裏側の両面テープを剥がし、貼り付けて下さい。</p>	 <p>④最終チェック LEDが固定できましたら、LEDの向きや両面テープの接着具合を確認し、点灯チェックを行って下さい。(点灯しない場合は、再度金具部の取り付け具合を確認して下さい。)点灯が確認できましたら、カバーを装着し完成です。</p>
リアドームランプ			
 <p>①純正ランプカバーの取り外し スイッチをOFFにしてランプが消えていることを確認して下さい。○印部の隙間に内張り刺し等を入れてランプカバーを取り外して下さい。 [注意]力の入れすぎでカバーやツメを割らないようご注意ください。</p>	 <p>②電球の取り外し 純正電球を取り外して下さい。 [注意]点灯直後の電球は表面が高温になっていますので、表面が冷めた事を確認し、作業を行って下さい。</p>	 <p>③LEDの取り付け 純正電球を取り外した、逆の要領でLEDを取り付けて下さい。LED本底の裏側の両面テープで固定して下さい。</p>	 <p>④最終チェック LEDが固定できましたら、LEDの向きや両面テープの接着具合を確認し、点灯チェックを行って下さい。(点灯しない場合は、再度金具部の取り付け具合を確認して下さい。)点灯が確認できましたら、カバーを装着し完成です。</p>
ルームランプ			
 <p>①純正ランプカバーの取り外し スイッチをOFFにしてランプが消えていることを確認して下さい。○印部の隙間に内張り刺し等を入れてランプカバーを取り外して下さい。 [注意]力の入れすぎでカバーやツメを割らないようご注意ください。</p>	 <p>②電球の取り外し 純正電球を取り外して下さい。 [注意]点灯直後の電球は表面が高温になっていますので、表面が冷めた事を確認し、作業を行って下さい。</p>	 <p>③LEDの取り付け 純正電球を取り外した、逆の要領でLEDを取り付けて下さい。LED本底の裏側の両面テープで固定して下さい。</p>	 <p>④最終チェック LEDが固定できましたら、LEDの向きや両面テープの接着具合を確認し、点灯チェックを行って下さい。(点灯しない場合は、再度金具部の取り付け具合を確認して下さい。)点灯が確認できましたら、カバーを装着し完成です。</p>
ステップランプ			
 <p>①純正ランプカバーの取り外し スイッチをOFFにしてランプが消えていることを確認して下さい。○印部の隙間に内張り刺し等を入れてランプカバーを取り外して下さい。 [注意]力の入れすぎでカバーやツメを割らないようご注意ください。</p>	 <p>②電球の取り外し 純正電球を取り外して下さい。 [注意]点灯直後の電球は表面が高温になっていますので、表面が冷めた事を確認し、作業を行って下さい。</p>	 <p>③LEDの取り付け 純正電球を取り外した、逆の要領でLEDを取り付けて下さい。LED本底の裏側の両面テープで固定して下さい。</p>	 <p>④最終チェック LEDが固定できましたら、LEDの向きや両面テープの接着具合を確認し、点灯チェックを行って下さい。(点灯しない場合は、再度金具部の取り付け具合を確認して下さい。)点灯が確認できましたら、カバーを装着し完成です。</p>
リアナンバーランプ			
 <p>①純正ナンバーランプカバーの取り外し ランプが消えていることを確認して下さい。ネジを取り外し、ナンバーランプカバー本体を取り外して下さい。</p>	 <p>②純正電球とLEDの交換 ソケットを回しながら純正電球を取り外します。外した際の逆の要領でソケットにLEDを取り付けて下さい。 [注意]点灯直後の電球は表面が高温になっていますので、表面が冷めた事を確認し、作業を行って下さい。</p>	 <p>③LEDの取り付け ソケットにLEDを取り付けたら点灯確認を行って下さい。問題がなければLED本体の両面テープを剥がし、ナンバーランプ本体の裏面に貼り付け、ソケットを取り付けて下さい。</p>	 <p>④最終チェック LEDの向きや両面テープの接着具合を確認し、ナンバーランプカバーを装着し、ネジを取り付けて下さい。 もともと付いていた取付穴で付けて下さい。</p>

純正部品の脱着についてご不明な点は、カーショップ・ディーラーへお問い合わせ下さい。