


GARAX LED SERIES

取付説明書
適合車種

 TANTO/TANTO CUSTOM
L375/385

弊社製品をお買い求め頂き誠に有難うございます。取り付けの前に必ずこの説明書をご覧ください。

フロントマップランプ

[注意] この商品には+極と-極の極性が決まっており、点灯チェックで、点灯しない場合、電極部を反対に取り付けてみてください。

① 純正ランプカバーの取外し


ランプが消えていることを確認して下さい。内張り剥がしに軟らかい布を当てたものを丸印部の隙間に入れて、カバーを取外して下さい。

[注意] 力の入れすぎでカバーやツメを割らないようご注意ください。



② 電球の取外し

純正電球を取外して下さい。

[注意] 点灯直後の電球は表面が高温になっていますので、温度が冷めた事を確認し、作業を行ってください。



③ LEDの取付け

純正電球を取外した逆の要領でLEDを取付けます。この時点で必ず、点灯確認を行ってください。点灯しない場合は、電極部の差込みを反対向きに変えて取付けを行ってください。点灯が確認できましたら、LED本体の裏側の両面テープで固定して下さい。


④ 最終チェック


LEDが固定できましたら、LEDの向きや、両面テープの接着の具合を確認し、点灯確認を行ってください。(点灯しない場合は、再度金具部の取付け具合を確認して下さい。)確認できましたらカバーを装着し完成です。

リアルームランプ

[注意] この商品には+極と-極の極性が決まっており、点灯チェックで、点灯しない場合、電極部を反対に取り付けてみてください。

① 純正ランプカバーの取外し


ランプが消えていることを確認して下さい。内張り剥がしに軟らかい布を当てたものを丸印部の隙間に入れて、カバーを取外して下さい。

[注意] 力の入れすぎでカバーを割らないようご注意ください。



② 電球の取外し

純正電球を取外して下さい。

[注意] 点灯直後の電球は表面が高温になっていますので、温度が冷めた事を確認し、作業を行ってください。



③ LEDの取付け

純正電球を取外した逆の要領でLEDを取付けます。この時点で必ず、点灯確認を行ってください。点灯しない場合は、電極部の差込みを反対向きに変えて取付けを行ってください。点灯が確認できましたら、LED本体の裏側の両面テープで固定して下さい。



④ 最終チェック

LEDが固定できましたら、LEDの向きや、両面テープの接着の具合を確認し、点灯確認を行ってください。(点灯しない場合は、再度金具部の取付け具合を確認して下さい。)確認できましたらカバーを装着し完成です。

リアカーゴランプ


[注意] この商品には+極と-極の極性が決まっており、点灯チェックで、点灯しない場合、電極部を反対に取り付けてみてください。

① 純正ランプユニットの取外し

ランプが消えていることを確認して下さい。内張り剥がしに軟らかい布を当てたものを丸印部の隙間に入れて、ランプユニットを取外し、コネクタを外して下さい。


② 電球の取り外し

ランプカバーを外して下さい。矢印の方向に純正電球を引っ張り、取外して下さい。

[注意] 点灯直後の電球は表面が高温になっていますので、温度が冷めた事を確認し、作業を行ってください。



③ LEDの取付け

純正電球を取り外した逆の要領でLEDを取付けます。この時点でコネクタとランプカバーを付けて、必ず点灯確認を行ってください。点灯しない場合は、電極部の差込みを反対向きに変えて下さい。点灯が確認できましたら、LED本体の裏側の両面テープで固定して下さい。



④ 最終チェック

点灯確認ができましたらランプユニットを元通り戻して下さい。

リアナンバーランプ



① 純正ランプカバーの取外し

ランプが消えていることを確認して下さい。矢印部のビスをドライバーで外し、ランプカバーを外して下さい。



② 電球の取り外し

純正電球を矢印方向に引張って取外して下さい。

[注意] 点灯直後の電球は表面が高温になっていますので、温度が冷めた事を確認し、作業を行ってください。


③ LEDの取付け

純正電球を取外した逆の要領でLEDを取付けます。この時点で必ず、点灯確認を行ってください。点灯しない場合は、電極部を調整して下さい。


④ 最終チェック

点灯確認が出来ましたら、ランプカバーを元通りビスで留めて下さい。反対側も同様に行ってください。

純正部品の脱着についてご不明な点は、カーショップ・ディーラーへお問い合わせ下さい。